Oregon SCIENTIFIC

Weather Station
Model: BAR310HG

USER MANUAL

EN

INTRODUCTION

Thank you for selecting this Oregon Scientific™ weather station.

NOTE Please keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know about.

CLOCK OVERVIEW

FRONT VIEW

1. **SNOOZE**
2. **MODE**: Change settings / display
3. ((•)): View alarm status; set alarm
4. **MEM**: Viewcurrent, maximum and minimum temperature
5. ▲ / ▼: Increase / decrease setting; activate / deactivate clock reception signal.
6. **CH**: Switch remote sensor display

BACK VIEW

1. **RESET**: Reset unit to default settings
2. **PRESSURE**: Select pressure unit; set altitude
3. **°C / °F**: Select temperature unit
4. Battery compartment
5. Wall mount
6. Stand

LCD DISPLAY



1. Pressure trend
2. Weather forecast
3. Max / min temperature icon
4. Sensor reception icon
5. Sensor battery low
6. Max / min humidity icon
7. Clock reception icon
8. Alarm set
9. Alarm mode icon
10. Altitude
11. Main unit battery low
12. Temperature trend
13. Temperature
14. Humidity trend
15. Humidity
16. Clock

REMOTE SENSOR



1. LED indicator

1. Wall mount
2. Battery compartment
3. Battery compartment cover
4. **RESET** hole
5. **CHANNEL** switch

GETTING STARTED

BATTERIES

Insert batteries before first use, matching the polarity (+ and -). Press **RESET** after each battery change.



indicates that the batteries are low.

NOTE Do not use rechargeable batteries. We recommended that you use alkaline batteries with this product for longer usage and lithium batteries in temperatures below freezing.

WALL MOUNT

Remove the stand at attach as shown.

REMOTE SENSOR

The sensor collects temperature readings approx. every 40 seconds and sends them to the main unit. The main unit can collect data from up to 3 sensors.

To set up the sensor:

1. Remove the battery door.
2. Insert the batteries, matching the polarity (+ / -). Reset after each battery change.
3. Select a channel. Make sure you use a different channel for each sensor.



4. Close the battery compartment.
5. Place the sensor next to the main unit.
6. Initiate a sensor search on the main unit to start receiving temperature data from the sensor.
7. Secure the sensor in the desired location using the table stand or wall mount.



The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

Standard Alkaline batteries contain significant amounts of water. Because of this they will freeze in low temperatures of approximately -12°C (10°F). Disposable Lithium batteries have a much lower threshold for temperature with an estimated freezing range of below -30°C (-22°F).

Wireless ranges can be impacted by a variety of factors such as extremely cold temperatures. Extreme cold may temporarily reduce the effective range between the sensor and the base station. If the unit's performance fails due to low temperature, the unit will resume proper functioning as the temperature rises to within the normal temperature range (i.e. no permanent damage will occur to the unit due to low temperatures).

SENSOR DATA TRANSMISSION

The sensor reception icon shows the status.

ICON	DESCRIPTION
→	Main unit is searching for the sensor(s)
→ → → →	A channel has been found
	Sensor 1 is sending data
and "--.-" (temperature area)	The sensor cannot be found. Search for the sensor or check batteries

To search for a sensor:

Simultaneously, press and hold **MEM** and **CH** for 2 seconds.

NOTE If the sensor is still not found, check the batteries, obstructions, and remote unit location.

CLOCK

CLOCK RECEPTION

This product is designed to synchronize its calendar clock automatically once it is brought within range of a radio signal:

- DCF-77 generated from Frankfurt, Germany for Central Europe.

The clock collects the radio signals whenever it is within 1500 km (932 miles) of a signal.

RECEPTION SIGNAL

To enable and force a signal search:

Press and hold ▲ for 2 seconds.

To disable the signal reception:

Press and hold ▼ for 2 seconds.

Clock signal reception indicator:

STRONG SIGNAL	WEAK SIGNAL	NO SIGNAL

SET CLOCK

If the clock signal reception is enabled and a signal is being received the clock does not need to be manually set..

1. Press and hold **MODE** for 2 seconds.
2. Press ▲ or ▼ to change the settings.
3. Press **MODE** to confirm.
4. The settings order is: time zone offset, 12/24 hr format, hour, minute, year, day/month format, month, day and language.

NOTE The time zone offset can be used to set the clock up to + / - 9 hours from the received clock signal time. If you have disabled the clock signal reception (i.e. manually setting the clock), do not set a value for time zone offset.

NOTE The language options are English (E), German (D), French (F), Italian (I), and Spanish (S).

Press **MODE** to choose between the following display modes:

- Clock with seconds.
- Clock with weekday.
- Clock with calendar.
- Clock with time zone offset.

ALARM

To set the alarm:

1. Press ((•)) to enter alarm mode.
2. Press and hold ((•)) for 2 seconds.
3. Press ▲ / ▼ to set hour / minute.
4. Press ((•)) to confirm. indicates alarm is ON.

To activate / deactivate the alarm:

1. Press ((•)) to display alarm time.
2. Press ((•)) again to turn alarm ON / OFF.

To silence the alarm:

- Press **SNOOZE** to silence it for 8 minutes

OR

- Press any key except **SNOOZE** to turn the alarm off and activate it again after 24 hours.

BAROMETER

Barometer readings from the past 24 hours are stored by the main unit and used to provide weather forecast.

To select barometer measurement unit:

Press **PRESSURE** to toggle between mb and inHg.

SET ALTITUDE

To ensure barometric readings are reliable set the altitude to reflect distance from sea level at your position.

1. Press and hold **PRESSURE** for 2 seconds.
2. Use ▲ and ▼ to set the altitude in 10 M (33 ft) increments from -100 m (-328 ft) to 2500 m (8202 ft).
3. Press **PRESSURE** to confirm.

NOTE The maximum operating altitude for the barometer and weather forecast is 2500m (8202 ft).

WEATHER FORECAST

This product forecasts the next 12 to 24 hours of weather within a 30-50 km (19-31 mile) radius based on barometric pressure trend readings.

ICON	DESCRIPTION
	Clear
	Partially Cloudy
	Cloudy
	Rainy

TEMPERATURE AND HUMIDITY

The sensor reception icon indicates the temperature data displayed:

- for indoor temperature
- for outdoor temperature (number indicates the sensor channel displayed)

NOTE The unit will display indoor humidity unless an outdoor humidity sensor (sold separately) is selected.

To view outdoor sensors temperature readings:

Press **CH**.

To toggle temperature unit:

Press **°C / °F**.

To auto-scan between sensors:

Press and hold **CH for** 2 seconds.

To end auto-scan:

Press **CH**.

To toggle between current, minimum and maximum records for the selected sensor:

Press **MEM** repeatedly.

To clear the records:

Press and hold **MEM** for 2 seconds.

TEMPERATURE, HUMIDITY AND PRESSURE TRENDS

The trend icons are based on recent readings.

RISE	STEADY	FALL

RESET

To return to the default settings press **RESET**.

PRECAUTIONS

This product is engineered to give you years of satisfactory service if you handle it carefully. Here are a few precautions:

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity, which may result in malfunction, shorter electronic life span, damaged battery and distorted parts.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosivematerials.
- Do not tamper with the unit 's internal components. Doing so will invalidate the warranty on the unit and may cause unnecessary damage. The unit contains no user-serviceable parts.
- Only use fresh batteries as specified in the user's instructions. Do not mix new and old batteries.
- Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose this product as unsorted municipal waste.Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

SPECIFICATIONS

TYPE	DESCRIPTION
MAIN UNIT	
L x W x H	86 x 28 x 159.5 mm (3.38 x 1.02x 6.28in)
Weight	156 g (5.5 oz) without battery
Temperature unit	°C / °F
Temperature range.	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Resolution	0.1°C (0.2°F)
Clock frequency	DCF-77
Synchronization	Auto or disabled
Signal frequency	433 MHz
Clock	Auto or manual (disabled)
Humidity range	25% - 95%
Humidity resolution	1%
Memory	Min / Max relative humidity and temp.
Alarm duration	2 minutes
Snooze	8 minutes
Clock display	HH:MM:SS HH:MM: Day of Week
Hour format	12 / 24 hour format
Calendar	MM / DD or DD / MM language selectable: E, I, F, G and S
Power	3 x UM-3 (AA) 1.5 V batteries
REMOTE UNIT THN132N	
L x W x H	96 x 50 x 22 mm (3.8 x 2.0 x 0.9 in)
Weight	48 g (1.7 oz)
Transmission range	30 m (98 ft) unobstructed
Temperature Range	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Power	1 x UM-3 (AA) 1.5 V battery

NOTE We recommended that you use alkaline batteries with this product for longer usage and lithium batteries in temperatures below freezing.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our Customer Care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you're in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit:

www2.oregonscientific.com/service/support

OR

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit:

www2.oregonscientific.com/about/international

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that the Weather Station (Model BAR310HG) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service

CE

COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED

All EU countries, Switzerland (CH) and Norway (N)

Stazione Meteo
Modello: BAR310HG

MANUALE PER L"UTENTE

IT

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questa stazione meteo (BAR310HG) Oregon Scientific™.

NOTA Si consiglia di tenere questo manuale a portata di mano durante l'utilizzo del prodotto. Il manuale contiene pratiche istruzioni dettagliate, dati tecnici e avvertenze che è necessario conoscere.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

VISTA ANTERIORE

1. Tasto **SNOOZE**
2. **MODE**: Modifica le impostazioni / la visualizzazione
3. **((•))**: Visualizza lo stato della sveglia; imposta la sveglia
4. **MEM**: Visualizza le temperature minime e massime memorizzate
5. ▲ / ▼: Aumenta o diminuisce l'impostazione; attiva o disattiva il segnale di ricezione dell'orologio
6. **CH**: Visualizza le informazioni rilevate dai sensori remoti (1 incluso nella confezione e 2 opzionali)

VISTA POSTERIORE



1. **RESET**: Ripristina i valori predefiniti dell'unità
2. **PRESSURE**: Seleziona l'unità di visualizzazione della pressione atmosferica; imposta l'altitudine
3. **°C / °F**: Seleziona l'unità di visualizzazione della temperatura
4. Vano batterie
5. Foro per fissaggio a parete
6. Supporto da tavolo

DISPLAY LCD



1. Tendenza barometrica
2. Previsioni del tempo
3. Icona temperatura massima/minima memorizzata
4. Icona ricezione sensore
5. Batteria del sensore in esaurimento
6. Icona umidità massima/minima memorizzata
7. Ricezione segnale orologio
8. Sveglia impostata
9. Icona modalità sveglia
10. Altitudine
11. Batteria dell'unità principale in esaurimento
12. Tendenza temperatura
13. Temperatura
14. Tendenza umidità
15. Umidità
16. Orologio

SENSORE REMOTO



1. Indicatore LED

1. Foro per fissaggio a parete
2. Vano batterie
3. Coperchio vano batterie
4. **RESET**
5. Selettore del canale **(CHANNEL)**

OPERAZIONI PRELIMINARI

ALIMENTAZIONE

Prima del primo utilizzo, inserire le batterie rispettando la polarità (+ e -). Premere **RESET** dopo ogni sostituzione delle batterie



indica che le batterie sono in esaurimento.

NOTA Non utilizzare batterie ricaricabili. Per un uso prolungato del prodotto, si consiglia di utilizzare batterie alcaline, mentre in caso di temperature inferiori allo zero si consiglia l'uso di batterie al litio

FISSAGGIO A PARETE

Rimuovere il supporto come indicato.



SENSORE REMOTO

Il sensore effettua rilevazioni di temperatura approssimativamente ogni 40 secondi e le invia all'unità principale. L'unità principale è in grado di ricevere dati da un numero massimo di 3 sensori.

Per l'impostazione del sensore:

1. Far scorrere il coperchio del vano batterie fino ad aprirlo.
2. Inserire le batterie, rispettando la polarità indicata (+ / -). Eseguire un **RESET** dopo ogni sostituzione di batteria.
3. Selezionare un canale. Assicurarsi di selezionare un canale diverso per ciascun sensore.



4. Chiudere il vano batterie.
5. Per cominciare a ricevere i dati della temperatura dal sensore, avviare la ricerca dello stesso sull'unità principale.
6. Collocare il sensore nella posizione desiderata con il supporto da tavolo o mediante il foro per fissaggio a parete.



Per ottenere risultati migliori:

- Posizionare il sensore al riparo da luce solare diretta e da umidità.
- Non posizionare il sensore a più di 30 metri (100 piedi) dall'unità interna principale.
- Posizionare il sensore in modo che si trovi di fronte all'unità interna principale, riducendo al minimo le ostruzioni causate da porte, pareti e mobili.
- Posizionare il sensore con campo senza ostruzioni verso il cielo, lontano da oggetti metallici o elettronici.
- Posizionare il sensore vicino all'unità principale durante i mesi più freddi, dal momento che le temperature inferiori allo zero possono influire sulle prestazioni della batteria e sulla trasmissione del segnale.

Il campo di trasmissione può variare in base a molti fattori. È possibile che sia necessario provare diverse posizioni prima di ottenere i risultati migliori.

Le batterie alcaline standard contengono un'alta percentuale d'acqua, per questo motivo gelano alle basse temperature, a circa -12°C (10°F). Le batterie monouso al litio hanno invece una soglia molto inferiore, e gelano approssimativamente sotto i -30°C (-22°F).

Quando si è in modalità senza fili, sul campo influiscono diversi fattori, tra cui le temperature particolarmente rigide. Il freddo intenso può ridurre temporaneamente il campo di azione tra il sensore e la stazione base. Se le prestazioni dell'unità sono scarse a causa delle basse temperature, l'unità ricomincerà a funzionare correttamente a mano a mano che la temperatura aumenta fino a rientrare nella norma (quindi l'unità non subirà alcun danno permanente a causa delle basse temperature).

TRASMISSIONE DEI DATI AL SENSORE

L'icona di ricezione del sensore nell'area

sensore remoto ne indica lo stato.

ICONA	DESCRIZIONE
	L'unità principale è alla ricerca del/i sensore/i
	È stato rilevato un canale ed è in corso la ricezione del segnale del sensore
	Il sensore num. 1 sta inviando dati
e "--.-" (Area temperatura)	Impossibile trovare il sensore. Ricercare il sensore o controllare le batterie

Per eseguire la ricerca di un sensore:

Tenere premuti contemporaneamente **MEM** e **CHANNEL** per 2 secondi.

NOTA Se il sensore non viene rilevato, controllare le batterie, eventuali ostruzioni e la posizione dell'unità remota.

OROLOGIO

RICEZIONE DELL'OROLOGIO

Questo prodotto è progettato per sincronizzare automaticamente data e ora quando si trova nel raggio del segnale:

- DCF-77 generato da Francoforte, Germania, per l'Europa Centrale.

L'orologio riceve un segnale radio quando si trova entro 1500 km (932 miglia) dallo stesso.

SEGNALE DI RICEZIONE

Per attivare e forzare la ricerca di un segnale:

Tenere premuto ▲ per 2 secondi.

Per disattivare la ricezione del segnale:

Tenere premuto ▼ per 2 secondi.

Indicatore ricezione segnale orologio:

SEGNALE FORTE	SEGNALE DEBOLE	NESSUN SEGNALE

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

Se la ricezione del segnale è attiva e si sta ricevendo un segnale, non è necessario impostare manualmente l'orologio.

1. Tenere premuto **MODE** per 2 secondi.
2. Premere ▲ o ▼ per modificare le impostazioni.
3. Premere **MODE** per confermare.
4. La sequenza delle impostazioni è: differenza di fuso orario, ora, minuto, anno, mese, giorno e lingua.

NOTA Si può ricorrere alla differenza di fuso orario per impostare l'orologio fino a + / - 9 ore rispetto all'ora del segnale ricevuto. Nel caso in cui la ricezione del segnale sia stata disattivata (es. impostando l'orologio manualmente), non inserire alcun valore per la differenza di fuso orario.

NOTA Le opzioni della lingua sono (E) Inglese, (D) Tedesco, (F) Francese, (I) Italiano e (S) Spagnolo.

Premere **MODE** per scegliere tra le seguenti modalità di visualizzazione:

- Orologio con secondi.
- Orologio con giorno della settimana.
- Orologio con calendario.
- Orologio con differenza di fuso orario.

SVEGLIA

Per impostare la sveglia:

1. Premere **((•))** per visualizzare l'ora della sveglia.
2. Tenere premuto **((•))** per 2 secondi
3. Premere ▲ / ▼ per impostare ora / minuto
4. Premere **((•))** per confermare. indica che la sveglia è attiva.

Per attivare / disattivare la sveglia:

1. Premere **((•))** per visualizzare l'ora della sveglia.
2. Premere nuovamente **((•))** per attivare / disattivare la sveglia.

Per arrestare la sveglia:

• Premere **SNOOZE** per arrestarla per 8 minuti

OPPURE

• Premere un tasto qualsiasi eccetto **SNOOZE** per spegnere la sveglia e per attivarla nuovamente dopo 24 ore.

BAROMETRO

Le rilevazioni del barometro delle ultime 24 ore vengono memorizzate dall'unità principale per fornire le previsioni atmosferiche.

Per selezionare l'unità di misura del barometro:

Premere **PRESSURE** per alternare mb e inHg.

IMPOSTAZIONE DELL'ALTITUDINE

Per garantire rilevazioni barometriche precise, impostare l'altitudine in modo che corrisponda all'altezza sul livello del mare della propria ubicazione

1. Tenere premuto **PRESSURE** per 2 secondi.
2. Con ▲ e ▼, impostare l'altitudine con incrementi di 10 m (33 piedi) da -100 m (-328 piedi) a 2500 m (8202 piedi).
3. Premere **PRESSURE** per confermare.

NOTA L'altitudine massima di funzionamento per il barometro e le previsioni meteorologiche è di 2500 m (8202 piedi).

PREVISIONI DEL TEMPO

Questo prodotto è in grado di mostrare le previsioni atmosferiche per le successive 12-24 ore entro un raggio di 30-50 km (19-31 miglia) basandosi sulle rilevazioni relative alla tendenza barometrica.

ICONA	DESCRIZIONE
	Sereno
	Parzialmente nuvoloso
	Nuvoloso
	Pioggia

TEMPERATURA E UMIDITÀ

L'icona della ricezione del sensore indica i dati relativi alla temperatura in questo modo:

- per la temperatura interna
- per la temperatura esterna (il numero indica il canale del sensore visualizzato)

NOTA L'unità visualizza l'umidità interna, a meno che non venga selezionato un sensore dell'umidità esterna (venduto separatamente).

Per visualizzare le rilevazioni di temperatura dei sensori esterni:

Premere **CH**.

Per alternare l'unità di visualizzazione della temperatura:

Premere **°C / °F**.

Per attivare la ricerca automatica tra i sensori:

Tenere premuto **CH** per 2 secondi.

Per interrompere la ricerca automatica:

Premere **CH**.

Per alternare le rilevazioni attuale, minima e massima del sensore selezionato:

Premere ripetutamente **MEM**.

Per cancellare le rilevazioni:

Tenere premuto **MEM** per 2 secondi.

TENDENZA BAROMETRICA, DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITÀ

Le icone della tendenza si basano sulle rilevazioni recenti.

IN AUMENTO	STABILE	IN DIMINUZIONE

FUNZIONE RESET

Premere **RESET** per ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità.

AVVERTENZE

L'unità è stata progettata per fornire un servizio soddisfacente per diversi anni, purché manipolata con attenzione. Di seguito sono riportate alcune importanti precauzioni:

- Non sottoporre l'unità a sforzi, scosse, polvere, temperature o umidità eccessive, che potrebbero provocare malfuzionamenti, ridurre la durata dei componenti elettronici, danneggiare le batterie e deformare le parti.
- La collocazione di questo prodotto su superfici delicate (ad esempio legno) con particolari tipi di rifiniture, ad esempio vernice trasparente, può danneggiare le rifiniture. Oregon Scientific non è responsabile dei danni alle superfici provocati dal contatto con questo prodotto.
- Non immergere l'unità nell'acqua. Se si sparge del liquido sull'unità, asciugarla immediatamente con un panno asciutto e liscio.
- Non pulire l'unità con sostanze abrasive o corrosive che potrebbero graffiare le parti di plastica e corrodere il circuito elettrico.
- Utilizzare solo batterie nuove, come specificato nel manuale di istruzioni. Non mescolare batterie vecchie e nuove, poiché dalle batterie vecchie possono fuoriuscire acidi.
- A causa delle limitazioni di stampa, le illustrazioni riportate in questo manuale possono differire dalle visualizzazione reali.
- Non è consentito riprodurre il contenuto di questo manuale senza il permesso del produttore.
- Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano comune. Ma è necessario smaltirlo separatamente come rifiuto differenziato.

NOTA Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto del manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO	DESCRIZIONE
UNITÀ PRINCIPALE	
B x A x P	86 x 28 x 159.5 mm (3.38 x 1.02 x 6.28 pollici)
Peso	156 g (5.5 once) senza batteria
Unità temperatura	°C / °F
Campo di misurazione temperatura	Da -5°C a 50°C (Da 23°F a 122°F)
Risoluzione temperatura	0.1°C (0.2°F)
Frequenza orologio	DCF-77
Sincronizzazione orologio	Automatica o disattivata
Frequenza segnale	433 MHz
Campo di misurazione umidità	25% - 95%
Risoluzione umidità	1%
Memoria	Massime / minime umidità relativa e temperatura
Durata sveglia	2 minuti
Funzione snooze	8 minuti
Visualizzazione orologio	HH:MM:SS HH:MM: Giorno della settimana
Formato ora	Formato 12 / 24 ora
Calendario	MM / GG O GG / MM Lingua selezionabile: E, D, F, I e S
Alimentazione	3 batterie UM-3 (AA) da 1,5V
SENSORE REMOTO THN132N	
B x A x P	96 x 50 x 22 mm (3.8 x 2.0 x 0.9 pollici)
Peso	48 g (1.7 once) senza batteria
Campo di trasmissione	30m (100 piedi) senza ostruzioni
Campo di misurazione temperatura	Da -30°C a 60° (Da -22°F a 140°F)
Alimentazione	2 batterie UM-4 (AAA) da 1,5V

NOTA Per un utilizzo prolungato del prodotto, si consiglia di utilizzare batterie alcaline, mentre in caso di temperature inferiori allo zero si consiglia l'uso di batterie al litio.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www.oregonscientific.it oppure chiamare al numero 199112277. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questa Stazione Meteo (Modello BAR310HG) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti di Oregon Scientific.

CE

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE
Tutti i Paesi Europei, Svizzera CH
E Norvegia N

© 2006 Oregon Scientific. All Rights Reserved.
086L004521-017